


CORNER

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


MODELO

78.1230.25 CORNER 1200X1200



CONTENIDO DEL PAQUETE

CORREDERAS





78.1230.25

ACCESORIOS

- A. Llave hexagonal #5
- B. Llave hexagonal #4
- C. Chazo metálico expando M6 (x4)
- D. Arandela (x4)
- E. Tornillo M6x40 SHCS (x4)
- F. Tornillo M6x75 SHCS (x4)
- G. Tornillo M6x60 FHCS (x4)
- H. Ruedas (x3)

DIMENSIONES GENERALES




CÓDIGO	P(mm)	L(mm)	X(mm)	Y(mm)	E(mm)
78.1230.25	1200	1200	1200	1200	350


POSICIÓN DE LOS AGUJEROS / DIMENSIONES DEL ESTANTE

78.1230.25

Chazo metálico expando M6 (x4)
VISTA INFERIOR





VISTA DESDE ARRIBA




MONTAJE DEL MECANISMO

PASOS DE FUNCIONAMIENTO



ACCESORIOS

- A. Llave hexagonal #5
- B. Llave hexagonal #4
- C. Chazo metálico expando M6 (x4)
- D. Arandela (x4)
- E. Tornillo M6x40 SHCS (x4)
- F. Tornillo M6x75 SHCS (x4)
- G. Tornillo M6x60 FHCS (x4)
- H. Ruedas (x3)



CERRADO

ABIERTO

PARA CERRAR EL MECANISMO
EMPUJE HACIA ADETRÁS LAS
DOS PARTES PLÁSTICAS ROJAS.

TAMAÑO DE LAS RUEDAS DE SOPORTE

