




FICHA TÉCNICA

PLANTILLAS SERVO DRIVE

Plantillas de instalación

Marca
Blum



DESCRIPCIÓN



Las plantillas de instalación para el Servo-Drive de Blum facilitan el ensamblaje y montaje de este innovador sistema de apertura asistida. Probadas diariamente, garantizan un proceso de instalación sencillo, eficiente y cómodo.

Su manejo intuitivo y durabilidad las convierten en herramientas indispensables, asegurando una calidad de ensamblaje que convence a los profesionales.



APLICACIONES

Aptas tanto en el taller como en el sitio del cliente, estas plantillas combinan precisión y practicidad.



CARACTERÍSTICAS

- Plantilla para distanciador Servo-Drive
- Plantilla para interruptor Servo-Drive
- Plantilla perfil Servo-Drive

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plantilla para distanciador Servo-Drive.

Plantilla para realizar taladrados amortiguados en el frente suelto o montado.

Plantilla para interruptor Servo-Drive.

Aparato de mano para realizar taladrados precisos de orificios para interruptores de SERVO-DRIVE. Accionamiento con una taladradora de mano.

Plantilla perfil Servo-Drive.

Plantilla para marcar o taladrar previamente las posiciones del alojamiento del perfil de soporte de SERVO-DRIVE y el soporte de fijación.

